

Voice Thin

取扱い説明書 (V1.1)

本製品使用上の注意

- ・水などの液体につけたり、濡れた手で触れない様にしてください。
- ・電池の＋を正しくセットしてください。
- ・長期間使用しない時は電池をとりはずして保管してください。
- ・本機を分解・改造しないでください。
- ・落としたり、振動のある場所に設置しないでください。
- ・使用温度範囲・湿度範囲を守ってください。

※誤った使用は、火災や発熱やけがの原因になりますので、上記を遵守してご使用ください。

各部の名称と働き



電源・音量調節ダイヤル

ダイヤルを操作して電源の ON/OFF と音量調節をします。

背面のアルミフックをこぼれ止めレール等に引っ掛けて使用してください。

LED

正面の人感センサーに反応して、LED が点滅します。

スピーカー部

人感センサー

約 1.2m の距離に近づくと反応するセンサで、反応後 1 回再生いたします。再生終了から 30 秒間は人感センサーが人を検知しても再生されません。

※周囲の温度等の影響でバラつきがあります。

設置方法

①金属フックを使用した設置方法

金属フックに貼付されている両面テープの保護シートを剥がし本体に貼り付けます。

※両面テープの貼付面をしっかりと密着させます。貼り方が甘いと剥がれて本体が脱落する事がありますのでご注意ください。

②マグネットを使用した設置方法

マグネットに貼付されている両面テープの保護シートを剥がし、本体上部に貼り付けます。

商品棚の天面にマグネットで貼り付けてご使用ください。

電池交換手順

本体の紙ケースの蓋を開けて電池ボックスを取り出し交換します。

※電池の向きを間違えないようご注意ください。

音声ファイル書き換え

音声ファイルの書き換えはできません。

使用可能音声ファイル形式

フォーマット	mp3
モノラル	サンプリング周波数 48kHz
ビットレート	128kbps
サイズ	最大 60 秒（合計）

主な仕様

本体外形寸法	100 x 80 x 19mm
仕様電源	アルカリ単三乾電池 3 個
電源・音量調節	ダイヤル
人感センサ	1.2m 前後
使用温度範囲	0℃ ～ 40℃
使用湿度範囲	30% ～ 90%（結露無きこと）
外装材質	コート紙

株式会社 impactTV

URL : <http://www.impacttv.co.jp/>

Made in CHINA



フリーダイヤル

0120-4510-44