

S5 impactTV

取扱説明書



このたびは、(株)impactTVの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

URL: <http://www.impacttv.co.jp>

Ver.2.2

impactTV

安全上のご注意

この安全のご注意では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や製品への損害を未然に防止する為に、いろいろな注意事項を記号で表示しています。
注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。その表示と内容は、次のようになっています。

【 危害／損害の程度とその表示 】

	危険	死亡や重症など危険が切迫して生じる事が想定される内容です。
	警告	死亡や重症などの可能性が想定される内容です。
	注意	傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される内容です。

●注意を促す記号 ●行為を禁止する記号 ●行為を指示する記号

注意	感電	接触禁止	禁止	分解禁止	水濡禁止	濡れ手禁止	プラグを抜く

危険

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる場合があります。

ACアダプタは、専用のACアダプタを使う
※異常発熱・発火によるけがを防ぐために！
・ACアダプタは本製品に同梱されている専用のACアダプタをご使用下さい。

警告

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる場合があります。

内部を開けない
内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となる場合があります。内部の調整や設定、点検、修理はフリーダイヤルにご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となる場合があります。万が一、水や異物が入った時は、ACアダプタをコンセントから抜いて、フリーダイヤルにご相談下さい。

本機の上に水が入ったものを置かない
内部に水が入ると火災や感電の原因になります。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

・設置時に製品と壁やラック（棚）などの間に挟み込んだりしない。
・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
・重いものを乗せたり、引っ張ったりしない。
・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
・電源コードを抜くときは、必ずACアダプタを持って抜く。

指定されたACアダプタを使う
取扱説明書に記されているACアダプタを使用しない場合、感電や故障の原因となる場合があります。

指定された電源電圧で使う
取扱説明書に記されている電源電圧で使用しない場合、火災や故障の原因となる場合があります。

お手入れの際は、ACアダプタをコンセントから抜く
電源を接続したままお手入れをすると感電の原因となる場合があります。

長時間使わないときは、ACアダプタを抜く
安全のため、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

注意

下記の注意を守らないと、けがをしたり、周辺の物品に損害を与える場合があります。

不安定な場所に放置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因になることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を十分にお確かめください。

ぬれた手でACアダプタにさわらない
ぬれた手でACアダプタの抜き差しをすると、感電の原因となる場合があります。

水のある場所に置かない
水が入ったり、ぬれたり、風呂場などで使用すると、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご注意ください。

湿気やほこり、油煙、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない
火災や感電の原因となる場合があります。

雷が鳴り出したら、ACアダプタに触れない
感電の原因になります。

万一、異常が起きたら

- ☐ 煙が出たら
- ☐ 異常な音、においがしたら
- ☐ 内部に水、異物が入ったら
- ☐ 製品を落としたりケースを破損したときは



- ① ACアダプタをコンセントから抜く
- ② シリアルNo.を控える
- ③ フリーダイヤルに連絡する

0120-4510-44

火災や感電を防ぐ為に必ずお守りください

以下の場所には置かないでください。

- ・風通しの悪い場所。
また、布をかけるなどすると、火災や故障の原因になります。
- ・湿気やほこりの多い場所。
- ・異常に高温な場所。
- ・炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・直射日光の当たる場所や、熱器具に近い場所。
- ・不安定な場所。
- ・湯煙や湯気のある場所。
- ・上向や逆さま、横倒しにしたり、重いものをのせたりしないでください。
- ・激しい振動のある場所。
- ・強力な磁気のある場所。
- ・砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所。海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。

お手入れの仕方

- ・お手入れをする前に、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装が剥げたりすることがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・殺虫剤のような揮発のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装が剥げたりすることがあります。

はじめに

【付属品を確認する】

まずは、付属品が揃っているかご確認ください。

- ☐ S5ImpactTV 本体
- ☐ 取扱説明書（本書）
- ☐ ACアダプタ
- ☐ ネジ

※1.
HDMIケーブル（High Speed HDMI Cable）を別途お求めください。
Standard HDMI Cable では高解像度では処理できなかったり、画像が表示されない場合があります。



本体各部の名称

〔本体正面〕



- ① IR
- ② 電源LED
- ③ USB Port x 4
- ④ Wi-Fi Dongle（標準装備）
- ⑤ RS232 Serial Port x 2

〔本体背面〕



- ⑥ SD Card Slot
- ⑦ Stereo Line-out 3.5mm Headphone jack
- ⑧ S/PDIF OUT(角型TOS-Link)
- ⑨ LAN
- ⑩ HDMI
- ⑪ DC Input
- ⑫ 電源SW

外部モニタへの接続方法

設置条件

本製品は、背面にVESA規格等のネジ穴がありHDMI入力端子を実装しているモニタに取り付ける事が可能です。

※当社よりモニターと合わせてご購入した場合を除き、お客様にてご用意されたモニターとの組合せでの動作については保証しておりません。

① モニタ背面にはVESA規格等のネジ穴が4つあり、金具にはサイズの異なるモニタに対応できる様、複数のネジ穴があいています。
お好みの位置に金具を合わせ、ネジで取り付けてください。

② S5本体をネジで取り付けます。

③ HDMIケーブル・ACアダプタを接続します。



④ モニタとS4の電源を入れてください。S5からの出力映像が表示されます。
※ S5からの映像表示がなされない場合、HDMIの接続部（S5・モニタ）を確認してください。（詳細はモニタの仕様書をご確認ください）。

仕 様

寸法・重量 (本体のみ)	幅 153mm ×高さ 107mm ×厚さ 30.6mm (突起部をのぞく) 約 460g
通信	Wi-Fi 対応：IEEE802.11b/g/n（USB Dongle 装着済）
記録媒体	SD カード（SDHC 対応）
時計用電池	ボタン電池
ACアダプタ	AC100V-240V 50/60Hz DC12V/1.5A
消費電力	4.5W（最大5W）
外部インターフェイス	SD Card Slot × 1、USB2.0 × 2、RS × 2、IR × 1、LAN x 1、HDMI（v1.4 対応）
使用環境	5℃～35℃（結露無き事）

保証とアフターサービス

【無償修理保証について】

お買い上げいただきました商品についての無償修理保証は1年間です。保証内容は当社保証規定に準じます。

【修理について】

Q&A を見ても解決しない、明らかな異常のあるときは使用を中止し、下記フリーダイヤルまでご連絡下さい。修理についてのご案内をさせていただきます。

【製品の廃棄方法について】

当社製品はRoHS指令に準拠しており環境汚染物質は含んでおりませんが、廃棄される場合には認可を受けている指定産業廃棄物処理業者に委託することが法律で義務付けられています。

【サポートメール】

メールアドレス：support@impacttv.co.jp
受付時間：10:00～17:00（土日祝日・弊社休業日を除く）
回答時間：2営業日以内に回答させていただきますが、お問い合わせの時間帯や混雑状況によりましては2日以上いただく場合がございます。

必要な情報：お客様情報（会社名・ご担当者名）
製品情報（製品名・シリアル番号・MACアドレス）
環境情報（製品のLEDランプ状況・ネットワーク情報）
お問い合わせ内容

ご注意：携帯電話のメールアドレスは、受信容量の不足により、当社からの回答メールが正常に送信できない場合があります。また、携帯電話の迷惑メール受信拒否設定にて[support@impacttv.co.jp]を対象から解除しておいてください。
お願い：当社からのメール回答の無断転載を禁止致します。
日本語でのサポートしております。
日本国外でご利用の場合、サポートは行っておりません。

ご連絡先 0120-4510-44

返送先

〒186-0011 東京都国立市谷保1108
国立倉庫メモリエキスパート内
株式会社impactTV 物流センター 宛