


Wi-FiBox 取扱説明書



このたびは、(株)impactTVの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

Ver.2.1

impactTV

安全上のご注意

- 内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一、水や異物が入った時は、ACアダプタをコンセントから抜いて、フリーダイヤルにご相談下さい。
- 本機の上に水が入ったものを置かない
内部に水が入ると火災や感電の原因になります。
- 指定された電源電圧で使う
取扱説明書に記されている電源電圧で使用しない場合、火災や故障の原因となることがあります。

注意 下記の注意を守らないと、けがをしたり、周辺の物品に損害を与える場合があります。

- 不安定な場所に放置しない
固定されないテーブルトップ等に設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因となることがあります。
- 水のある場所に置かない
水が入ったり、ぬれたり、風呂場などで使用すると、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご注意ください。
- 湿気やほこり、油煙、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない
火災や感電の原因となることがあります。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたりケースを破損したときは

- ① ACアダプタをコンセントから抜く
 - ② フリーダイヤルに連絡する
- 0120-4510-44**

3.

安全上のご注意

この安全のご注意では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や製品への損害を未然に防止する為に、いろいろな注意事項を記号で表示しています。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。その表示と内容は、次のようになっています。

【危害／損害の程度とその表示】

警告 死亡や重症などの可能性が想定される内容です。

注意 傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される内容です。

●注意を促す記号 ●行為を禁止する記号 ●行為を指示する記号



警告 下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる場合があります。

- 内部を開けない
内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はフリーダイヤルにご依頼ください。

火災や感電を防ぐ為に必ずお守りください

【以下の場所には置かないでください。】

- ・風通しの悪い場所。
また、布をかけるなどすると、火災や故障の原因になります。
- ・湿気やほこりの多い場所。
- ・異常に高温な場所。
- ・炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・直射日光の当たる場所や、熱器具に近い場所。
- ・不安定な場所。
- ・湯煙や湯気のある場所。
- ・激しい振動のある場所。
- ・強力な磁気のある場所。
- ・砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所。海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起る場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。

【お手入れの仕方】


- ・お手入れをする前に、必ず AC プラグをコンセントから抜いてください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装が剥けたりすることがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・殺虫剤のような揮発のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装が剥けたりすることがあります。

はじめに

【本体・付属品を確認する】

・まずは本体・付属品の確認をしてください。

- Wi-Fi Box 端末本体
- 取扱説明書（本書）



・ Wi-Fi BOX



・ 取扱説明書

5.

操作方法

1. 電源を入れる

- ・ AC100V のコンセントに電源プラグを差し込んでください
- ・ Wi-Fi Box 端末本体一番上の LED (Power) が赤色に点灯したら準備完了です。

2. 動作確認

矢印の位置の LED が “点滅” をしていれば正常に動作しています。



LED 種別	用途	点灯状態の意味
① POWER	電源状態表示	赤点灯：正常に動作しています 点灯せず：電源が供給されていないか故障です
② W i F i	Wi-Fi 状態表示	緑点灯：Wi-Fi 動作中です 緑点滅：データ通信中です 点灯せず：機器の故障です
無線 LAN 設定でのご使用時		
③ ACCESS	設定状態表示	LED は点灯しません
④ 電波 1	接続状態表示	AP (アクセスポイント) との接続電波強度を表します 点灯：電波が十分に強い 早い点滅：やや弱い 遅い点滅：かなり弱い
⑤ 電波 2	メンテ用	工場出荷時の確認用です。通常は点灯致しません。

※ 1) 端末の設定が正しくなされていないか、端末の CMS (専用サーブ) への登録が完了していません。