

たてナビ MRY43

取扱説明書



このたびは、(株)impactTVの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

Ver.2.1

impactTV

安全上のご注意

この安全のご注意では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や製品への損害を未然に防止する為に、いろいろな注意事項を記号で表示しています。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。その表示と内容は、次のようになっています。

【危害／損害の程度とその表示】

危険

死亡や重症など危険が切迫して生じる事が想定される内容です。

警告

死亡や重症などの可能性が想定される内容です。

注意

傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される内容です。

●注意を促す記号 ●行為を禁止する記号 ●行為を指示する記号



危険

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながることがあります。



ACアダプタは、付属の専用ACアダプタを使う
異常発熱・発火・火災・感電によるけがを防ぐために！ACアダプタは本製品に同梱されている専用のACアダプタを必ずご使用下さい。

警告

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながることがあります。



内部を開けない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり改造したりすると、火災や感電、やけど、動作不良の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はフリーダイヤルにご依頼ください。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一、水や異物が入った時は、ACアダプタをコンセントから抜いて、フリーダイヤルにご相談下さい。



本機の上に水が入ったものを置かない

内部に水が入ると火災や感電の原因になります。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 設置時に製品と壁やラック（棚）などの間に挟み込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものを乗せたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源コードを抜くときは、必ずACアダプタを持って抜く。



付属品以外は使わない

取扱説明書に記されている付属品を使用しない場合、火災、発煙、発火、感電や故障の原因となることがあります。



指定された電源電圧で使う

取扱説明書に記されている電源電圧で使用しない場合、火災、発煙、発火や故障の原因となることがあります。



お手入れの際は、ACアダプタをコンセントから抜く

電源を接続したままお手入れをすると感電の原因となることがあります。



長時間使わないときは、ACアダプタを抜く

安全のため、ACアダプタをコンセントから抜いてください。



梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品（ネジなど）を乳幼児の手の届くところに置かない

ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。



熱器具のそばに配線しない

電源コードが被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。



ゆるいコンセントにつながない

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながりません。発熱して火災の原因になります。



電源コードにののせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない

火災、感電の原因になります。



付属の電源コードは、他の機器につながない

火災や感電の原因になります。付属の電源コードは、本製品専用です。



じゅうたん、スponジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない

火災の原因になります。



テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない

テーブルタップの定格容量（「1500W」などの記載）を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、火災の原因になります。



故障や異常のまま、つながない

本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。



液晶パネルから漏れた液体（液晶）には触れない

誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体（液晶）が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液体が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液体が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹼で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く

そのまま使うと火災・感電の原因になります。



本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない

火災の原因になります。

注意

下記の注意を守らないと、けがをしたり、周辺の物品に損害を与える場合があります。



不安定な場所に放置しない

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因になることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を十分にお確かめください。



ぬれた手でACアダプタにさわらない

ぬれた手でACアダプタの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。



水のある場所に置かない

水が入ったり、ぬれたり、風呂場などで使用すると、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、水辺でのご使用は特にご注意ください。



コンセントまわりは定期的に掃除する

湿気やほこり、油煙、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない火災や感電の原因となることがあります。



雷が鳴り出したら、ACアダプタに触れない

感電の原因になります。



眼睛疲労を防ぐため、以下を守るディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を300~1000ルクスの明るさにする

連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとつてください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。



本製品の設置角度や高さ調節時に、指をはさまないよう気をつける

けがの原因となります。



人が通行するような場所に配線しない

足を引っ掛けると、けがの原因になります。



電源を入れた状態で、あお向け、横たおし、逆さまにして使わない

内部に熱がこもり、発火のおそれがあります。

免責事項

■免責事項について

●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。


●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

開梱

下記イメージ図のように、内容物は箱の上から取り出します。

※開梱時には箱の破損とたてナビ本体の破損がないかご確認ください。
※付属品を紛失しないように気を付けてください。



※箱の形状は予告なく変更する場合があります。


設置の注意事項

●柔らかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し怪我の原因となることがあります。

●スタンドの開脚閉脚により指を挟む恐れがあります。十分にご注意下さい。

●設置する際には、必ずストッパーを全開していることを確認して下さい。転倒し怪我の原因となることがあります。

●閉脚の際に、ストッパーをゆっくりと引き上げますと、スタンドを閉じることができます。



ACアダプタは、付属の専用ACアダプタを使う
異常発熱・発火・火災・感電によるけがを防ぐために！ACアダプタは本製品に同梱されている専用のACアダプタを必ずご使用下さい。

はじめに

【付属品を確認する】

まずは、付属品が揃っているかご確認ください。

- たてナビMRY43本体
- 取扱説明書（本書）
- 電源ケーブル
- リモコン
- HDMI ケーブル



たてナビMRY43 本体



取扱説明書



電源ケーブル



リモコン



HDMI ケーブル

操作方法

本体の背面にあるカバーを開けて、取り付けられたSTB端末の取扱説明書に従って、操作することができます。



本体リモコンの操作


左上①のボタンで画面の電源をOFFすることができます。
※この場合、画面の電源はOFFになりますが、プレーヤーは動作しています。

右上②のボタンで音量をミュートすることができます。

下のボタン③Vol-/Vol+ で音量を調整することができます。

※その他のボタンは使用できません。

本体各部の名称



- | | | |
|---------|----------|-----------|
| ① LCD | ② 人感センサー | ③ リモコン受光部 |
| ④ 電源LED | ⑤ ハンドル | ⑥ スピーカ |
| ⑦ STB端末 | ⑧ キャスター | |

ケーブル接続方法

1. 電源プラグ
モニターに電源コードを接続します。
電源コードは付属の電源コードを使用ください。



※電源ケーブルは5Vと12Vの2種類ございます。
**SC1やS6をご利用の場合は5V、
S7をご利用の場合は12V、**を間違えることなく接続してください。もう一方のケーブルはそのままにしてください。

操作方法

本体の背面にあるカバーを開けて、取り付けられたSTB端末の取扱説明書に従って、操作することができます。



本体リモコンの操作

左上①のボタンで画面の電源をOFFすることができます。
※この場合、画面の電源はOFFになりますが、プレーヤーは動作しています。



右上②のボタンで音量をミュートすることができます。

下のボタン③Vol-/Vol+ で音量を調整することができます。


※その他のボタンは使用できません。

STBの取付方法

1. 背面下段の蓋についているつまみを回して蓋を開けてください。




2. たてナビ本体内にある「HDMI Interface 基板」のHDMIポートに、HDMIケーブルを接続してください。



3. STBに「電源プラグ」、「人感ケーブル」、「HDMIケーブル」、「リモコンケーブル」の計4本のケーブルを接続してください。

SC1/S6の接続場所



S7の接続場所




4. (たてナビPISTAのみ)
タッチパネル用USBケーブルとWebカメラ用USBケーブルをSTB本体の2つ並んでいる方のUSBポートに接続します。

SC1やS6では側面にUSBポートが1つしかないので、タッチパネル用USBケーブルのみの接続となります。



5. STBを下の画像と同様の向きにしてマグネット貼り付けで固定します。
※寸法は目安となります。



6. 未使用的電源ケーブルを輸送時に外れないようにクランプに固定します。



7. 接続済みの電源ケーブルと人感ケーブルをクランプに固定してください。

8. HDMIケーブルを1回巻いてから、クランプに固定してください。



9. リモコンケーブルを数回まとめた状態でクランプに固定してください。



10. 蓋を閉じてレバーを回転させてロックします。

仕様

品名	たてナビ_MRY43
LCD	43インチ IPS
アスペクト比	16 : 9
液晶解像度	1920 × 1080 Pixel
コントラスト比	1100 : 1
輝度	300 cd/m ²
表示エリア	530.1 mm (W) × 941.9mm(H)
スピーカ	5W (8 Ω) × 2
最大出力	≤ 80W
入力端子	HDMI IN × 1
電源	AC100-240V
寸法 / 重量 (本体のみ)	幅606mm×高さ1512mm×厚77mm/約3.4kg
使用温湿度範囲	-20 °C~65 °C、10 ~ 90% RH (結露無き事)

保証とアフターサービス

【無償修理保証について】

お買い上げいただきました商品についての無償修理保証はご発注時の見積条件に基づきます。保証内容は当社保証規定に準じます。

【フリーダイヤル】

お取り扱い方法や故障に関するお問い合わせは下記フリーダイヤルまでご連絡下さい。

【製品の廃棄方法について】

当社製品はRoHS指令に準拠しており環境汚染物質は含んでおりませんが、廃棄される場合には認可を受けている指定産業廃棄物処理業者に委託することが法律で義務付けられています。

*廃棄代行を有償にて承ります。別途お問い合わせ下さい。

【サポートメール】

- ・メールアドレス : support@i-tv.jp
- ・受付時間 : 10:00~17:00 (土日祝日・弊社休業日を除く)
- ・回答時間 : 2営業日以内に回答させていただきますが、お問い合わせの時間帯や混雑状況によりましては2日以上いただく場合がございます。
- ・必要な情報 : お客様情報 (会社名・ご担当者名)
製品情報 (製品名・シリアル番号)
お問い合わせ内容 (できるだけ詳細にお願いします)
- ・ご注意 : 携帯電話のメールアドレスは、受信容量の不足により、当社からの回答メールが正常に送信できない場合があります。また、携帯電話の迷惑メール受信拒否設定にて [support@i-tv.jp] を対象から解除しておいてください。
- ・お願い : 当社からのメール回答の無断転載を禁止致します。
日本語でのみサポートしております。
日本国外でご利用の場合、サポートは行っておりません。

ご連絡先 0120-4510-44

レンタル・倉庫代行契約機材の返送先

〒192-0032 東京都八王子市石川町2969-16
STS倉庫内5F メモリエキスパート
株式会社impactTV 物流センター 宛